

MISE EN ŒUVRE D'UN ADHESIF

Préparation de surface

Tous les adhésifs doivent être appliqués sur une surface dégraissée, propre et sèche, sous une température comprise entre 15°C et 35°C.

- Nettoyer la surface concernée à l'aide d'un chiffon non pelucheux imbibé d'un alcool Isopropylique.
- Avant de positionner l'adhésif, vérifier que la surface soit bien sèche.
- Retirer le liner de protection de l'adhésif. Ne pas toucher la zone adhésive avec ses doigts.
- Appliquer l'adhésif à l'emplacement prévu en évitant tout repositionnement.
- Maintenir une pression sur l'adhésif afin d'éliminer d'éventuelles bulles d'air et permettre un mouillage optimisé de l'adhésif sur son support.
- Le tack d'un adhésif qui vient d'être déposé reste faible. Il faut attendre jusqu'à 24h pour obtenir une adhérence complète.

Condition de stockage d'un adhésif

- Température de stockage <25°C
- Date limite de stockage : 1 an pour les adhésifs acryliques (6 mois pour les adhésifs en silicone).