

## MISE EN ŒUVRE D'UN ADHESIF

### Vorbereitung der Oberfläche

Alle Klebstoffe müssen auf eine entfettete, saubere und trockene Oberfläche aufgetragen werden, unter einer Temperatur zwischen 15°C und 35°C.

- Die betreffende Oberfläche mit einem fusselfreien, Isopropylalkohol getränkten Tuch reinigen.
- Prüfen Sie vor der Positionierung des Klebstoffs, ob die Oberfläche vollständig trocken ist.
- Die Schutzfolie vom Klebstoff entfernen. Den Klebebereich nicht mit den Fingern berühren.
- Den Klebstoff an der vorgesehenen Stelle auftragen und jede Neupositionierung vermeiden.
- Den Druck auf den Klebstoff aufrechterhalten, um Luftblasen zu eliminieren und eine optimierte Benetzung des Klebstoffs auf seinem Träger zu ermöglichen.
- Die Klebrigkeit eines gerade aufgetragenen Klebers bleibt gering. Es ist notwendig, bis zu 24 Stunden zu warten, um eine vollständige Haftung zu erreichen.

### Lagerbedingung eines Klebstoffs

- Lagertemperatur <25°C
- Haltbarkeit: 1 Jahr für Acrylatkleber (6 Monate für Silikonkleber).